旗スタンド　取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止　展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行　組立てに際し、破損の原因となりますので、脚部ロックを締め込んだ状態のままでの開閉はしないで下さい。

旗スタンド　ご使用方法

① 出荷時は脚部がパイプの上に被さっているので上に持ち上げるとパイプ部と脚部に別れます。

収納時

② パイプ部のネジ穴と脚部のネジ部を合わせ脚部を開きながら締め込む



③ 4本脚を開いた状態で右に回し動かなくなるまでキッチリと締め込み、ロックをかける。



④ 開いた状態で4本脚が固定しているのを確認後床面に設置する。

完成図

TOKISEI.CO.Ltd

旗スタンド　取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止　展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行　組立てに際し、破損の原因となりますので、脚部ロックを締め込んだ状態のままでの開閉はしないで下さい。

旗スタンド　ご使用方法

① 出荷時は脚部がパイプの上に被さっているので上に持ち上げるとパイプ部と脚部に別れます。

収納時



② パイプ部のネジ穴と脚部のネジ部を合わせ脚部を開きながら締め込む



③ 4本脚を開いた状態で右に回し動かなくなるまでキッチリと締め込み、ロックをかける。



④ 開いた状態で4本脚が固定しているのを確認後床面に設置する。

完成図

TOKISEI.CO.Ltd